

E10 on juhtmega temperatuuriregulaator, millel on WiFi ja Bluetoothi moodul. See võimaldab igat liiki kütte ökonoomset ja ökoloogilist juhtimist. Tagab küttesüsteemi kaugjuhtimise rakenduse abil ENGO Smart/Tuya Smart. Seda iseloomustab selge menüü ja kasulike funktsioonide paljusus. E10 programmeerimine on väga lihtne ja võimaldab reguleerida küttetsüklit kasutaja päevarütmi järgi. Mudel on saadaval valget ja musta värvi.

Toote vastavus

Toode vastab järgmistele ELi direktiividele: 2014/53/EL, 2011/65/EL.

Tehnilised andmed

| Toide | 230 V AC 50 Hz | |
|---------------------------------------|---|--|
| Suurim koormus | 3(1)A | |
| Temperatuuri reguleerimise vahemik | 5,0–45,0 °C | |
| Temperatuurinäidu täpsus | 0,1 °C | |
| Juhtimisalgoritm | TPI või hüsterees (\pm 0,1 kuni \pm 0,5 °C) | |
| Side | WiFi 2,4 GHz | |
| Sisend S1–S2 | Põranda temperatuur või õhutemperatuuri mõõtmine | |
| Juhtväljund | COM/NO (pingevaba) | |
| Kaitseaste | IP30 | |
| Mõõtmed | 86 x 86 x 39 mm (14 mm pärast paigaldamist karpi Φ 60) | |

Ühendusskeemid

a) Ühendusskeem gaasikatlale



MAX

3 (1) A

М















2. SAMM – REGISTREERIGE UUS KONTO

Uue konto registreerimiseks järgige alltoodud samme:





Uue konto loomiseks klõpsake "Registreeru".



Sisestage e-kirjaga saadud kood. Pidage meeles, et teil on koodi sisestamiseks aega vaid 60 sekundit!



Sisestage oma e-posti aadress, millele saadetakse kinnituskood.



Seejärel määrake sisselogimisparool.

3. SAMM – ÜHENDAGE REGULAATOR WI-FI-ga

Pärast rakenduse paigaldamist ja konto loomist:



Lülitage oma mobiilses seadmes sisse Wi-Fi ja Bluetooth. Soovitatav on luua ühendus Wi-Fi--võrguga, millele soovite regulaatori määrata.



Valige rakenduses "Lisa seade".



Pärast regulaatori leidmist liikuge edasi.



Veenduge, et regulaator on toitega ühendatud. Seejärel vajutage regulaatori nuppe ja hoidke neid umbes 3 sekundit all, kuni ekraanile ilmub teade "PA". Seejärel vabastage klahvid. Kuvatakse paarimisrežiim.

| 4 | Add Manually | Auto Scan | Ę |
|------|----------------------------|---------------------|------------|
| | Searching de | vice nearby | 5 |
| Engl | are that the device is rea | dy for network conr | nection. > |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Seejärel valige: "Automaaatne skaneerimine".



Valige Wi-Fi võrk, milles regulaator tööle hakkab, ja sisestage selle võrgu parool.





Oodake, kuni rakendus konfigureerib regulaatori valitud Wi-Fi võrguga.

| Device added successfully | |
|---------------------------|-----------|
| Salon Sypialnia Sypia | Inia drug |
| Jadalnia Kuchnia Gal | pinet |



Kuidas lahendada probleemi?

Nimetage seade ja klõpsake "Lõpetatud".

| KIRJELDUS | LAHENDUS | |
|---|--|--|
| Regulaatoril ei kuvata internetiühenduse ikooni. | Regulaatoril ei ole juurdepääsu internetile. Kontrollige internetiühendust. Sel juhul on võimalik regulaatorit mobiilse seadme abil lokaalselt juhtida. Mobiilne seade ja regulaator peavad olema samas Wi-Fi võrgus. | |
| Regulaatoril vilgub Wi-Fi ühenduse ikoon. | Wi-Fi võrk, millesse regulaator on paigaldatud, on välja lülitatud. Kontrollige ruuterit ja ühendust Wi-Fi võrguga. Sel juhul on võimalik regulaatorit Bluetoothi kaudu lokaalselt juhtida. Mobiilsel seadmel peab olema juurdepääs Internetile (Wi-Fi või mobiilse andmeside kaudu) ja see peab paiknema regulaatori lähedal. Regulaator on sidumisrežiimis. Paigaldage regulaator uuesti. | |
| Regulaator kuvab vea E2. | Kontrollige või ühendage külge väline temperatuuriandur. | |
| Regulaatori ekraan peab olema välja lülitatud. | Kontrollige, kas ühendasite juhtmed õigesti või pole regulaator rakendusest välja lülitatud. | |

Vaikeseadete taastamine

Regulaatori vaikesätete taastamiseks hoidke nuppe all umbes 8 sekundit. Kuvatakse teade FA. Seejärel vabastage klahvid. Regulaator taaskäivitub, taastab vaikeväärtused (tehase vaikeseaded) ja kuvab põhiekraani.