

E901WIFI | Безжичен WiFiтермостат



Ръководство

= 901WIFI

EC€EHI⊠

Производител: Engo Controls S.C. 43-262 Kobielice Rolna 4 Полша

Вносител за България: Салус България ЕООД гр. София 1715 ж.к. Младост 4, бл. 483, офис 1 България

www.engocontrols.com

ВЪВЕДЕНИЕ:

E901WIFI е безжичен Wi-Fi стаен термостат, който позволява икономичен и екологичен контрол на всякакъв вид отопление. Работата с термостата е много лесна и позволява на потребителя да настрои отоплителния цикъл според дневния си ритъм. Вграденият WiFi модул (в приемника) позволява дистанционно управление на отоплителната система чрез смартфон или таблет с приложението ENGO Smart/TUYA Smart. Устройствата са предварително сдвоени и готови за работа.

Продуктово съответствие

Този продукт отговаря на следните изисквания на ЕС

Директиви: 2014/53/EU, 2016/65/EU⁽⁽?¹⁾) 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm WIFI 2,4 GHz

🚺 Моля обърнете внимание!

Този документ е кратко ръководство за инсталиране и експлоатация на продукта и подчертава неговите най-важни характеристики и функции.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Използвайте в съответствие с националните и европейските разпоредби. Използвайте устройството само по предназначение, съхранявайки го на сухо място. Продуктът е само за употреба на закрито. Моля, прочетете пълното ръководство, преди инсталиране или употреба.

ИНСТАЛАЦИЯ:

Монтажът трябва да се извърши от квалифицирано лице с подходяща електрическа квалификации, в съответствие с действащите в дадената страна стандарти и разпоредби и в ЕС. Производителят не носи отговорност за неспазване на инструкциите.

ВНИМАНИЕ:

За цялата инсталация може да има допълнителни изисквания за защита, за които инсталаторът е отговорен.



използвано обордаване: цилио изакасно соордаване от колис соци да о одержи от колистрани продавача при закупуване на ново оборудване от колистрани от колистрани от колистрани функция, в количество не по-голямо от закупеното, т.е. на базата на замяна 1: 1.3 апо-подробна информация откосно фирмите, които профессионално събират отпадъци от електрическои не нектронно оборудване, моля, свържете се с местните градски или общински служби. Запомнете! Правилното разделно събиране на използваното електрическо и електронно оборудване предотвратява негативните въздействия върху околната среда. При продажбата, подмяната или изхвърлянето неганените възденствия върху околината среда. при продажова, подимината или и язявърнянето на устройството, препоръчваме да нупирате или изтриеть всикки настройки, които сте въвели. Устройствата, които са били свързани към интернет, трябва да бъдат премажнати от свързаните и/или регистрирани онлайн акаунти и мобилни приложения, или тези акаунти трябва да бъдат затворени, за да се гарантира, че въпросните устройства вече не са свързани с никакви лични данни. Потребителят е задължен да премахне устройството, да затвори акаунта или да ни уведоми за промяната на собствеността, с цел актуализиране или премахване на връзката към личните акаунти.

Монтаж на стена

3





Използвайте отвертка, за да натиснете пластмасовите пластини навътре, както е показано на картинката, докато не усетите съпротивление, тогава издърпайте предната част на корпуса.



Разделете предната част от задната част в посоката, показана по-горе.



Използвайте предоставените монтажни винтове и монтирайте задния капак към стената (използвайте дупките, които са показани със стрелки).



Като използвате пантите отляво, сгънете предния към задния капак, както е показано на снимката по-горе, докато шракнат на място.

Електрически схеми

6





E901RXWIFI приемник





👩 - оранжев (долен), Подробно обяснение на LED можете да намерите в таблица по-долу:

индикира от два LED. Те са със

1 - червен (горен),

- **син** (горен),

- зелен (горен),

- розово (горен).

следните цветове:

	ОПИСАНИЕ
LED мига в <mark>червено</mark>	Приемникът и термостатът са подготвени за добавяне в приложението. LED мига червено: - ако термостатът не е добавен в приложението след стартиране на параметъра "APP" -> YES (инсталаторски настройки) - след премахване на термостата от приложението (устройството автоматично влиза в режим на сдвояване с приложението)
LED в зелено	Приемникът е свързан с рутер, но няма интернет връзка (рутерът е офлайн)
LED мига в зелено	Приемникът изгуби връзка с рутера (рутерът е изключен)
LED в синьо	Приемникът е свързан с рутер, който има интернет връзка (рутерът е онлайн)
LED мига в синьо	Приемникът е бил сдвоен, но е изгубил комуникация с термостата, извън обхват или изтощени батерии на термостата. Когато приемникът загуби връзка с термостата, започва да мига след 15 минути.
LED в <mark>оранжево</mark>	В автоматичен режим, приемникът приема сигнал за отопление/охлаждане от термостата или приемникът е бил включен в ръчен режим (левият превключвател е ON, десният MANUAL).
LED мига в оранжево	Приемникът е в режим на сдвояване и чака за сигнал от термостата (тогава активирайте параметъра "SYNC" в термостата).
Оранжевият LED не свети	Приемникът не изпраща сигнал за отопление/ охлаждане.
LED в <mark>розово</mark>	Започнат процес на актуализация. За увеличване на шансовете за успешна актуализация, незабавно след като розовият LED светне, натиснете произволен бутон на термостата, за да активирате подсветката на екрана.



- 13. Температурна мерна единица
- 14. Стайна / настроена температура 15. Ръчен режим / режим временна промяна
- 16. Номер на програмата

Описание на бутоните

Бутон	Функция
\sim	Увеличаване на стойността
^	Понижаване на стойността
D	Настройване ден от седмицата
н	Настройване на час
М	Настройване на минути
4	Ръчен режим
ს [*]	Изключване / Режим ваканция
otua	Автоматичен режим / Бутон назад
PROG	Програмиране / Избор на програма
\checkmark	Потвърждение
• Reset	Нулиране настройки на термостат, дата и час

Настройване на час/дата

В онлайн режим, термостатът взима настройките директно от приложението. В офлайн режим, D/H/M бутоните са активни и часът и датата могат да бъдат настроени ръчно.



- D Натиснете бутона D, за да зададете деня
- Натиснете бутона Н, за да зададете часа н
- Натиснете бутона М, за да зададете минутите

Ръчен режим - температурни настройки

В ръчен режим, термостатът поддържа постоянна температура, докато потребителят не я смени или не го превключи в друг работен режим.

Задаване на температура в ръчен режим

-B

-14

-15

-16

П Натиснете произволен бутон, за да светне екрана, след това следвайте стъпките по-долу:



Натиснете бутона 🖑, за да влезете в ръчен режим. Иконка ръчичка трябва да е видима на екрана.



Използвайки 🖍 или 🗸 задайте нова, температурна стойност.



Потвърдете с 🛷 или изчакайте, докато термостатът одобри вашия избор и сам се върне към начален екран.

Изключване на термостата

🔲 Натиснете произволен бутон, за да светне дисплея, след това следвайте стъпките по-долу:



Натиснете бутона , за да изключите.



LCD екранът е изключен, термостатът не изпраща сигнал за отопление/ охлаждане към приемника.



Термостатът ще се върне към предишния работен режим.









Функция Стойност Описание 01 Избор Отоплени/ Охлаждане % Охлаждане	Фабрична	
РОТ Избор Отоплени/ 🛞 Охлаждане	настройка	
Окламданс))) Отопление	>>>	
1 Хистерезис ±0,25°С		
Метод за 2 Хистерезис ±0,5°С		
управление 3 Алгорит БМ ТРТ за Подов	0	
РО2 На системата Алгоритъм ТРІ за		
охлаждане Радиаторно отопление	_	
5 Алгоритъм IPI за Блектрическо отоплени	e	
Корекция на раско Ако регулаторът показва		
РОЗ показаната -3.5°С неправилна температура	, 0°C	
температура в эло в можете да я коригирате ±3,	5°C	
РО4 Тип реле NC Нормално отворен тип ре	NO	
Формат на 24h 24 - часов		
РО5 часовника 12h 12 - часов	24h	
Минимална Минимална температура	на	
РОб зададена 5°С - 34,5°С отопление/охлаждане, коз	ято 5°С	
Максимална Максимална температура	на	
РО7 зададена 5,5°С - 35°С отопление/охлаждане, ко	ято 35°С	
температура може да бъде зададена	1	
РОВ Звук на NU Изключен	YES	
	_	
РО9 РІN код РІN Включен		
Всеки път		
се изисква NU Функцията е неактивна	VEC	
ГІО ГІЙКОД ЗА Деблокиране на VES Финицията е актирна	ILS	
клавиатурата	_	
Функция NO Функцията е неактивна		
УИС сдвояване с	NO	
иристипить ТЕЗ ФУНКЦИЯТА е аКТИВНА	_	
Функция NO Функцията е неактивна	NO	
приложение YES Функцията е активна		
Възстановяване NO Отказ		
LLК на фабричните Настройки YES Фабрично нулиране	- NO	
Захранване на термостата 2 х АА алкални оатерии		
Захранване на приемника 230 V AC 50 HZ	230 V AC 50 Hz	
макс. натоварване 16 (5) А		
Изходен сигнал NO/COM реле без напре	женов	
Диапазон на регулиране на темп. 5 - 35°С		
Метод за управление на ТРІ или Хистерезис	ТРІ или Хистерезис	
системата отопление/охлаждане (+/- 0,25°С или +/- 0,5°С		
ромуникация безжична, 868 Mhz + Wil	ьезжична, 868 Mhz + WIFI 2,4 GHz	
Размери [мм] термостат: 150 x 84 x 22 приемник: 96 x 96 x 27	<u>'</u>	