ENGO

=901WIFI

E901WIFI | Internetni brezžični regulator temperature, Wi-Fi



Skrajšano navodilo

EC€EHI⊠

Proizvajalec: Engo Controls S.C. 43-262 Kobielice 4 Rolna Poljska

Distributer: QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k. 43-262 Kobielice 4 Rolna Poljska

www.engocontrols.com

Uvod:

E901WIFI je brezžični regulator Wi-Fi, ki omogoča varčno in ekološko regulacijo katere koli vrste ogrevanja. Upravljanje regulatorja je zelo enostavno in omogoća prilagoditi cikel delovanja ogrevanja dnevnemu aktivnostnemu ritmu uporabnikov. Modul WiFi (vgrajen v sprejemniku) omogoča daljinsko upravljanje ogrevalnega sistema z uporabo pametnega telefona ali tablice ter aplikacije ENGO Smart/TUYA Smart. Naprave so tovarniško seznanjene in pripravljene za uporabo.

Skladnost izdelka

Izdelek je skladen z naslednjimi direktivami EU: Directives: 2014/53/EU, 2016/65/EU ^{((C1))} 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm WIFI 2,4 GHz

Pozor!

Ta dokument je skrajšno navodilo za namestitev in uporabo izdelka ter navaja njegove najpomembnejše značilnosti in funkcije.

Varnost:

Uporabljati skladno s predpisi, veljavnimi v dani državi in v EU. Napravo se sme uporabljati le skladno z njeno namembnostjo, vzdrževati jo je treba v suhem stanju. Izdelek je namenjen za uporabo samo znotraj stavb. Pred začetkom namestitvenih del in uporabe izdelka se je treba seznaniti s celotnimi navodili.

Namestitev:

Namestitev mora izvesti ustrezno kvalificirana oseba z ustreznimi električnimi dovoljenji, izvedena mora biti skladno s standardi in predpisi, veljavnimi v dani državi in EU. Proizvajalec ne odgovarja za ravnanje v neskladju z navodili.

POZOR:

Za celotno namestitev lahko obstajajo dodatne zahteve glede zaščite, za katere je odgovoren izvajajoči namestitev (inštalater).



Simbol zabojnika pomeni zahtevo selekti. Simbol zabojnika pomeni zahtevo selekti. pač pa jo je treba oddati subjektu z ustreznimi upravnimi poblastili za njeno zbiranje. Celotno pač pa jo je treba oddati subjektu z ustreznimi upravnimi poblastili za njeno zbiranje. Celotno pinčpu menjave 1:1. Za podrobnejše informačje o subjekti, katerih gospodarska dejavnost je zbiranje odrabljeno opreme je tudi mčavo vmiti prodajalcu na pristojne organe lokalne uprave. Veditel Ustrezno selektivno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme, se obnitne na pristojne organe lokalne uprave. Veditel Ustrezno selektivno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne vplive na okojle, stori od pred prodajo, menjavo ili zavrženjem naprave ne bonastavite ali iz povezanih in/ali registrianih internetnih računov in mobilnih aplikacij ali pa se račune zapre in na ta način zagotovi, da dane naprave ne bodo več povezane z nobenimi osebnimi podatki. Potršnik ima obveznost odstraniti in parvo, zapreti račun ali pa nas obvestiti o spremembi lastništva, da bo možno aktualizirati ali odstraniti povezave zosebnimi računi. z osebnimi računi.



(M)-



Opis ikon na zaslonu				
1. AM/PM				
2. Ura				
3. Dan v tednu				
4. Nastavitve				
5. Blokada tipk				
6. Pošiljanje signala (seznanjanje)				
7. Povezava z internetom				
8. Način Počitnice				
9. Indikator praznosti baterije				
10. FROST (protizamrzovalni način)				
11. Način delovanja regulatorja - hlajenje				
12. Način delovanja regulatorja - gretje				
13. Temperaturna enota				
14. Izmerjena/nastavljena temperatura				
15. Začasna preglasitev programa/ročni način				
16. Številka trenutnega programa				

-B

-14

Ð

-16

Funkcije tipk

Tipka	Funkcija		
\sim	Sprememba vrednosti parametra navzdol		
^	Sprememba vrednosti parametra navzgor		
D	Nastavite dan v tednu		
н	Nastavite uro		
М	Nastavite minute		
- Contraction of the second se	Ročni način		
ڻ *	Način OFF / način Počitnice		
AUTO	Način AUTO (delovanje po urniku)/Tipka naza		
PROG	Nastavite urnik / Izberite program		
\checkmark	Potrdite nastavitev		
• Reset	Ponovni zagon regulatorja, ponastavitev časa		

Nastavitev časa in datuma

V načinu delovania online - regulator odčitava trenutni čas iz aplikacije V načinu delovanja offline - aktivne so tipke, kar omogoča nastavitev trenutnega časa



- D Pritiskajte D, da nastavite dan v tednu.
- Pritiskajte H, da nastavite uro.
- Μ Pritiskajte M, da nastavite minute.

Ročni način - nastavitve temperature

V ročnem načinu regulator vzdržuje konstantno prednastavljeno temperaturo, vse dokler je uporabnik ne spremeni ali ne izvede preklopa na drug način delovanja (npr. način urnika).

Nastavitev temperature za ročni način





Pritisnite tipko 🖑 za vstop v ročni način. Na zaslonu se mora prikazati ikona roke.



Nato s tipko 🖍 ali 🖍 ali nastavite novo vrednost nastavljene temperature.



Izbiro lahko potrdite s pritiskom tipke < ali pa počakate, da bo regulator sam potrdil Vašo izbiro in se vrnil na glavni zaslon.

Način OFF

 (\mathbf{i}) Pritisnite katero koli tipko, da osvetlite zaslon, nato sledite spodaj navedenim korakom:



Pritisnite tipko za vstop v način izklopa regulatorja



Zaslon regulatorja ugasne in rele ne bo pošiljal signala gretja/hlajenje do sprejemnika



Regulator se vrne v prejšnji način delovanja.





Auto Scan

Nato izberite:

način seznanjanja z regulatorjem.





~

 \checkmark





S tipko 🖍 ali 🗸 izberite YES za aktiviranje procesa seznanjanja na novi frekvenci, izbor potrdite s pritiskom na ≪.



Regulator je začel pošiljati signal, da najde sprejemnik (simbol utripajoče antene) ter je začel odštevati nazaj, kar signalizira s številko 10 (min). Postopek seznanjanja lahko traja do 10 minut.



Oranžna dioda sprejemnika preneha utripati. Napravi sta seznanjeni na novi frekvenci.



Na regulatorju se pojavi sporočilo "dobro", kar pomeni, da sta bili napravi uspešno medsebojno seznanjeni. Regulator se povrne na servisni meni, na naslednji parameter APP (dodajanje v aplikacijo). Ta korak lahko preskočite in z nekajkratnim pritiskom tipke 🖉 preidete na glavni zaslon.

POZOR! Če oranžna dioda sprejemnika po 10 minutah ne preneha utripati, je treba ponoviti proces seznanjanja, ob upoštevanju razdalje med napravama, ovir in moteni.







Med parametri se pomikate z uporabo tipke 🖍 ali 🗸. Vstopite v parameter s tipko 🛷. Uredite parameter z uporabo tipke 🖍 ali 🗸 Potrdite novo vrednost parametra s tipko 🛷.

Servisni parametri						
Рхх	Funkcija	Vrednost	Opis	Tovarniška nastavitev		
P01	Izbor aretie/	袋	Hlajenje			
	hlajenje	\$\$\$	Gretje)))		
		1	Histereza ±0,25°C			
P02		2	Histereza ±0,5°C			
	Metoda kontrole sistema gretja/ hlajenja	3	Algoritem TPI za talno ogrevanje	1		
		4	Algoritem TPI za radiatorsko ogrevanje			
			5	Algoritem TPI za električno ogrevanje		
P03	Korektura prikazane temperature	-3.5℃ to + 3.5℃	Če regulator kaže napačno temperaturo, jo je možno popravite za ±3,5 °C	0°C		
P04	Tin roloio	NO	Neprekinjeni tip releja	NO		
104	пртегеја	NC	Prekinjeni tip releja			
P05	Oblika zanisa uro	24h	24-urna	24h		
	, 0,	Oblika zapisa ule	12h	12-urna	2	
P06	Minimalna zadana temperatura	5℃ - 20℃	Minimalna temperatura gretja/hlajenja, ki jo je možno nastaviti	5°C		
P07	Maksimalna zadana temperatura	20°C - 35°C	Maksimalna temperatura gretja/hlajenja, ki jo je možno nastaviti	35℃		
DOO	Zvok tipk	NO	Izklopljen	VEC		
108		YES	Vklopljen	TES		
DUO	DIN Codo	NO	Neaktivna	NO		
102	TIN COUC	PIN	Aktivna			
P10	Vsakokratno se zahteva koda PIN za odblokiranje tipk	NO	Funkcija neaktivna	VEC		
		YES	Funkcija aktivna	ΠLS		
SYNC	Funkcija	NO	Funkcija neaktivna	NO		
51110	sprejemnikom	YES	Funkcija aktivna			
APP	Funkcija	NO	Funkcija neaktivna	NO		
	aplikacijo	YES	Funkcija aktivna	NU		
	Povratek na	NO	Anuliraj	NO		
CLK	tovarniske nastavitve	YES	Tovarniška ponastavitev	NU		

Tehnični podatki	i
------------------	---

Napajanje regulatorja	2x baterija AA
Napajanje sprejemnika	230 V AC 50 Hz
Največja obremenitev sprejemnika	16 (5) A
Izhodni signal sprejemnika	Breznapetostni rele NO / COM
Razpon nastavitve temperature	5-35 °C
Krmilni algoritem	TPI ali histereza (\pm 0,25 °C ali \pm 0,5 °C)
Komunikacija	Brezžična, 868 Mhz + WIFI 2,4 GHz
Mere [mm]	oddajnik: 150 x 84 x 22 sprejemnik: 96 x 96 x 27