

Wi-Fi Жичен , Интернет Термостат, подходящ за 55х55 рамка за ключ



E55W230WIFI

Кратко ръководство

E55

Работи с приложение Powered By Bep. 1.0 ENGO App tบบดั Дата: IV 2024 Софт. Вер. Модул v2.0.2 Get IT ON Google Play 回溯回 MCU v1.4.3 是一种 NA Available on the App Store Ξ₩ζ€⊞[፳

Вносител: Engo Controls S.C. 43-200 Pszczyna 3E Górnoślaska St. Полша

Дистрибутор: ЕНГО България ЕООД Младост 4, бл.483, ОФИС 1 София П.К. 1715 България

er Hey Google

works with

alexa

www.engocontrols.com

<i>(</i> .	Техническа спецификация		
Захранване 230V AC 50 Hz		230V AC 50 Hz	
	Максимален товар	3 (1) A	
	Диапазон на зададената температура	5,0°C - 45,0°C	
ſ	Точност на показваната температура	0,1°C	
	Контролен алгоритъм	ТРІ или Хистерезис (±0,1°С − 2,0°С)	
	Комуникация	Wi-Fi 2,4 GHz	
	Изходен сигнал на приемника	СОМ / NO / NC безнапреженов контакт	
	Размери [мм]	55 x 55 x 39 (17 след монтаж в конзола, с диаметър 60)	

ВЪВЕДЕНИЕ

M

n

Ů

Терморегулатор за монтаж в рамка 55х55 мм. Проектиран да контролира подово отопление, характеризиращо се с висока топлинна инерция. Може и да контролира всякакъв друг вид системи за отопление или охладждане - според нуждите и настройките на потребителя. Вграденият Wi-Fi модул позволява лесна настройка и работа със система през мобилното приложение ENGO Smart.

Този продукт се свързва директно към интернет чрез 2,4 GHz Wi-Fi мрежа.

Характеристики на продукта

- Wi Fi Wi-Fi 2.4 GHz стандартна комуникация
 - Съвместим с ENGO Smart приложението
 - ТРІ алгоритъм, идеален за подово отопление
 - Функция Отопление/Охлаждане

Продуктово съответствие

Този продукт е в съответствие със следните директиви на ЕС: 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте в съответствие с националните и европейските разпоредби. Използвайте устройството само по предназначение, като го съхранявате на сухо място.

Продуктът е само за употреба на закрито. Моля, прочетете пълното ръководство, преди инсталиране или употреба.

МОНТАЖ:

Монтажът трябва да се извърши от квалифицирано лице с подходящи електрически квалификации, в съответствие с стандарти и разпоредби, които са в сила в дадена страна и в ЕС. Производителят не носи отговорност за неспазване на инструкциите.

🕂 ВНИМАНИЕ:

За цялата инсталация може да има допълнителни изисквания за защита, за които инсталаторът е отговорен за спазване.

Начини за свързване

а) Схема на свързване с котел:



b) Схема на свързване с помпа/задвижка



с) Схема на свързване с клемна шина



Легенда:

٢	Свързване с котел* - Кл термостат (спрямо инстру	еми на котел за укциите на котел	ON/OFF na)
L, N	230V AC захранване		Помпа
COM, NO	Безнапреженов изход		Задвижка
S1, S2	Входни клеми	+	Предпазител
		(1)	Температурен сензор

Описание на бутоните и LCD екрана 45678 ((e)) 主教課の 10 SET ٥. ጠ Ð ß A 1. Бутон "Надолу" 2. Бутон "МЕНЮ" 3. Бутон "НАГОРЕ" 1. Връзка с интернет Връзка с Wi-Fi 3. Текуща/Зададена температура 4. Индикатор за отопление 5. Индикатор за охлаждане 6. Режим График 7. Режим Временна промяна 8. Режим против замръзване 9. Температурна единица 10. Промяна на температурата 11. Настройки 12. Заключване на бутоните 13. Допълнителен сензор е вкл. Промяца на параметър нагоре

	промяна на парамет вр нагоре
\sim	Промяна на параметър надолу
	Ръчен режим или режим График - кратко натискане (онлайн режим)
≡	Вход в сервизни настройки - задържане за 3 секунди
	Включване/Изключване на термостат - задържане за 5 секунди
~ + ~	Режим на свързване с приложението - задържане, докато РА се изпише на екрана Фабрични настройки - задържане, докато FA се изпише на екрана
∧ +≡	Отключване/Заключване на бутоните - задържане за 3 секунди
✓ +≡	Промяна режим Отопление/ Охлаждане- задържане за 3 секунди

Добавяне на термостата в приложението

Уверете се, че телефонът ви е в обхвата на рутера и сте свързани към Интернет. Това ще намали времето за инсталиране. Използвайте само Wi-Fi 2,4Ghz мрежа.

СТЪПКА 1 - ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ENGO SMART

Изтеглете и инсталирайте приложението ENGO SMART, на вашия телефон, от Google Play или Apple App Store.



СТЪПКА 2 - РЕГИСТРИРАЙТЕ НОВ ПРОФИЛ

За регистрация на нов профил, моля следвайте стъпките по-долу:



СТЪПКА 3 - СВЪРЗВАНЕ НА ТЕРМОСТАТ С WI-FI

След инсталиране на приложението и създаване на профил:





Уверете се, че ENGO Smart има достъп до следните разрешения, на мобилното ви устройство: Локация, Bluetooth, Устройства в близост. Включете Bluetooth и локацията. Свържете се към 2,4GHz Wi-Fi мрежа, към която искате да се свържат устройствата. Уверете се, че термостатът е включен. Натиснете и задръжте бутоните за около 3 секунди, докато "РА" се изпише на екрана. Режимът за добавяне към приложението се

активира.



Фабрични настройки

За RESET на термостата, задръжте и бутоните, докато FA се изпише на екрана. Термостатът ще се рестартира, възстановявайки фабричните настройки и след това ще покаже главния екран. Устройството ще бъде премахнато от приложението и ще трябва да се добави отново.

Сервизни настройки

За да влезете в меню сервизни настройки, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.





Ξ

 \sim

Използвайте — и — бутоните, за избор на параметър. Изберете параметър с
. Променете стойността на параметъра с — и —. Потвърдете новата стойност с
бутона.

Рхх	Функция	Стойност	Описание	Фабрични стойности	
_	Избор режим Отопление/Охлаждане	ılı	Отопление		
P01		*	Охлажлане	141	
		TPILIFH	ТРІ за полово отопление		
		TPI RAD	ТРІ за радиаторно отопление		
		TPIELE	ТРІ за електрическо отопление		
		HIS 0.2	Хистерезис +/-0,1°С	1	
	Контролен алгоритъм	HIS 0.4	Хистерезис +/-0,2°С	HIS 0.2	
P02		HIS 0.6	Хистерезис +/-0,3°С		
		HIS 0.8	Хистерезис +/-0,4°С		
		HIS 1.0	Хистерезис +/-0,5°С		
		HIS 2.0	Хистерезис +/-1,0°С	-	
		HIS 3.0	Хистерезис +/-1,5°С		
		HIS 4.0	Хистерезис +/-2,0°С		
P03	Температурна компенсация	-3.5℃- +3.5℃	Ако термостаът измерва различна температура, може да я коригирате с ± 3.5°C	0°C	
		NO	Нормално отворен		
P04	Изход реле	NC	Нормално затворен	NO	
P05	Минимална зададена	5°C-20°C	Минимална температура, която може да	5°C	
	температура		оъде зададен при отопление/охлаждане		
P06	Максимална зададена температура	20°C - 45°C	Максимална температура, която може да бъде зададен при отопление/охлаждане	35℃	
		1	Деактивирано		
P07	S1/S2 Вуол	2	Външен сензор като полов сензор	1	
107	51/52 0лод	2		I	
		5	вышен сензор, като въздушен сензор		
P08	Максимална температура на пода при отопление	5℃-45℃	За да предпази пода, отоплението ще се изключи, когато температурата на пода превиши стойността	35℃	
P09	Минимална температура на пода при отопление	5℃-45℃	За да предпази пода, отоплението ще се включи, когато температурата на пода падне под стойността	10℃	
P10	Максимална температура на пода при охлаждане	5℃-45℃	За да предпази пода, охлаждането ще се включи, когато температурата на пода превиши стойността	15℃	
P11	Минимална температура на пода при охлаждане	5℃-45℃	За да предпази пода, охлаждането ще се изключи, когато температурата на пода падне под стойността	7°C	
		ON	Функцията е активирана		
P12	Защита на вентила	Защита на вентила ОFF	Функцията е деактивирана	1 OFF	
		NO	Функцията е деактивирана		
P13	ПИН Код за достъп до настройки	PIN	Функцията е активирана	NO	
P14	РІN код	000-xxx	Потребителски PIN	000	
	Изискване всеки път	NO			
P15	отупскване всеки пы бутоните да се отключат с PIN (Активно, когато P13=PIN)	YES	ункцията е деактивирана Функцията е активирана	NO	
	Впъщане към фабриции	NO	Не		
СТВ Връщане към фабрични				NO	

Дa

стойности