


## DIJAGRAM POVEZIVANJA - ECB08M230

### Središnja traka za upravljanje podnim grijanjem



### OBJASNJENJA

L, N Napon napajanja 230V AC

 Osigurač

COM, NO, NC Beznaponski izlaz



Kotao - Spajanje kotla\* - Kontakti u kotlu za spajanje regulatora za uključivanje/isključivanje (prema priručniku kotla)



Pumpa

PE  Uzemljenje

SL 230V izmjenični signal



Kontakt otvoren (zatvara se)