



## СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ - ЕСВ08М230

Центр комутації для теплих підлог




### ЛЕГЕНДА

L, N Напряга живлення 230В AC

 Запобіжник

COM, NO, NC Контакти без напруги вихідні

 Котел - Під'єднання котла\* - Контакти в котлі для під'єднання регулятора ON/OFF (відповідно до інструкції котла)

 Насос

PE  Заземлення

SL Вихід напруги 230В AC

 Нормально відкритий контакт (із замиканням)